

Soltherm AG Zürchers www.soltherm.ch Kundendienst Wärmepumpen Tel. +41 55 451 04 80 Fax. + 41 55 451 04 81 Tel. +41 55 451 04 82

## 1. Beschreibung Endbenutzer-

### Einstellungen RVA 63.242 Serie B

#### Einleitung

Eine Bedienungsanleitung st auf der Rückseite des Deckels eingeschoben.

#### 1.1.1 Bedienelemente



	Bedienelement	Funktion
1	Raumtemperatur-Drehknopf	Raumtemperatur-Sollwert Einstellung
2	Einstell-Tasten	Parametrierung
3	Zeilenwahl-Tasten	Parametrierung
4	Anzeige	Istwerte und Einstellungen ablesen
5	Betriebsart-Tasten Heizkreis	Betriebsumstellung auf:AutoAutomatikbetriebOuerbetriebStandby
6	Betriebsart-Taste Brauchwasser	Brauchwasser EIN / AUS schalten
7	Handbetrieb-Funktiontaste mit Kontrolleuchte	Handbetrieb-Aktivierung
8	Kaminfeger-Funktionstaste mit Kontrolleuchte	Sonderbetrieb-Aktivierung
9	PC-Tool Anschluss	Diagnose und Service

## 1.1 Elektrische Installation

#### 1.1.1 Installationsvorschriften

- Die elektrische Spannungsversorgung muss vor der Installation unterbrochen werden!
- Die Anschlüsse für Klein- und Netzspannung sind getrennt voneinander angebracht.
- Für die Verdrahtung müssen die Anforderungen der Schutzklasse II eingehalten werden, d.h. Fühler- und Netzleitungen dürfen nicht im gleichen Kabelkanal geführt werden.

#### 1.1.2 Installationsvorgang

Bei vorkonfektionierten Leitungen mit Stecker ist dank der Codierung eine sehr einfache Installation möglich.

Hinweis

Ansicht von der Geräte-Rückseite !



1.1.2.1 Fehler! Datei kann nicht geöffnet werden. Anschlussklemmen RVA63.242

1.1.2.2 Anschlussklemmen RVA53.242



Klemme	Anschluss	Stecker	Farbe
-	Nicht belegt	-	
-	Nicht belegt		
B4	Pufferspeichertemperatur-Fühler 1	AGP2S.04C	gelb
-	Nicht belegt		
М	Masse Fühler		
B8 / B6	Abgastemperatur-Fühler /		
	Kollektortemperatur-Fühler		
B31/H2/B4	1 Brauchwassertemperatur-Fühler 2 / Eingang	AGP2S.04G	grau
	H2 / Pufferspeichertemperatur-Fühler 2		
B1	Mischer-Vorlauftemperatur-Fühler		
Μ	Masse Fühler		
B7	Rücklauftemperatur-Fühler		
H1	Signal Eingang H1	AGP2S.06A	weiss
B2	Kesseltemperatur-Fühler 1		
B3	Brauchwassertemperatur-Fühler /		
	Thermostat		
М	Masse Fühler		
-	Nicht belegt		
B9	Aussentemperatur-Fühler		
MD	Masse PPS (Raumgerät, BMU)	AGP2S.02G	blau
A6	PPS (Raumgerät, BMU)		
MB	Masse Bus (LPB)	AGP2S.02M	violett
DB	Data Bus (LPB)		

#### Netzspannung

Kleinspannung

Klemme	Anschluss	Stecker	Farbe
-	Nicht belegt	-	
-	Nicht belegt		
-	Nicht belegt		
-	Nicht belegt	AGP3S.04F	orange
K7	Multifunktionaler Ausgang		
Q2	Umwälzpumpe Mischerheizkreis		
F6	Phase Q2 und K7		
Y2	Mischer-Ventil "ZU"	AGP3S.03K	grün
Y1	Mischer-Ventil "AUF"		
F2	Phase Y1 und Y2		
Q3/Y3	BW-Ladepumpe / BW-Umlenkventil	AGP3S.03B	braun
K6	Multifunktionaler Ausgang		
F1	Phase K6 und Q3 / Y3		
E1	Betriebsstunden Brenner Stufe 1	AGP3S.05D	rot
K5	Brenner Stufe 2		
F5	Phase Brenner Stufe 2		
K4	Brenner Stufe 1		
F4	Phase Brenner Stufe 1		
L	Netzanschluss Phase AC 230 V	AGP3S.02D	schwarz
Ν	Netzanschluss Nulleiter		

## 2. Beschreibung Endbenutzer-Einstellungen Serie B

Eine Übersicht der Einstellungen und der Einstellvorgang ist im Teil "Handhabung" enthalten.

## Bedieneroberfläche

## 1.2 Heizkreis-Betriebsarten

Nutzen	Einfache und direkte Wahl der Heizkreis-Betriebsarten
Beschreibung	Die Regelung stellt 3 verschiedene Heizkreis-Betriebsarten zur Verfügung, die nach Bedarf direkt angewählt werden können.
Einstellung Auto 🕑 💥 🕛	Die Betriebsarten werden durch Betätigen der Drucktasten angewählt. Sie sind für den Benutzer direkt auf der Reglerfront zugänglich.
Hinweis	Die Brauchwasser-Betriebsart wird von der gewählten Heizkreisbetriebsart nicht

#### Auswirkung

Die Brauchwasser-Betriebsart wird von der gewählten Heizkreisbetriebsart nicht beeinflusst, ausser in der Ferienfunktion und bei aktiviertem Telefon-Fernschalter.

Betriebsart	Bezeichnung	Auswirkung der Betriebsartenwahl
Auto	Automatikbetrieb	<ul> <li>Heizbetrieb nach Zeitprogramm (Zeile 5 bis 18)</li> <li>Temperatur-Sollwerte nach Heizprogramm</li> <li>Schutzfunktionen aktiv</li> <li>Umschaltung am Raumgerät aktiv</li> <li>So/Wi Umstellautomatik (ECO-Funktionen) und Tages-Heizgrenzenautomatik aktiv</li> </ul>
X	Dauerbetrieb	<ul> <li>Heizbetrieb ohne Zeitprogramm</li> <li>Temperatureinstellung am Drehknopf</li> <li>Schutzfunktionen aktiv</li> <li>Umschaltung am Raumgerät inaktiv</li> <li>So/Wi Umstellautomatik (ECO-Funktionen) und Tages-Heizgrenzenautomatik inaktiv</li> </ul>
Ċ	Standby	<ul> <li>Heizbetrieb aus</li> <li>Temperatur nach Frostschutz</li> <li>Schutzfunktionen aktiv</li> <li>Umschaltung am Raumgerät inaktiv</li> <li>So/Wi Umstellautomatik (ECO-Funktionen) und Tages-Heizgrenzenautomatik aktiv</li> </ul>

Kontrollampen

Die gewählte Betriebsart wird durch Tastenbeleuchtungen signalisiert. Verschiedene Funktionen können eine Veränderung der angezeigten Wahl bewirken. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Zustände:

Einstellungen am Regler	Funktion	Aus	wirkung auf Taste und Bedeutung
	Wärmeerzeuger-Sperre	•	Gewählte HK-Betriebsarttaste blinkt bei
	Zeile 71 oder 72 = 2		geschlossenem H1 oder H2 Kontakt
		•	BW-Betriebsarttaste blinkt wenn eingeschaltet.
	Betriebsart-Umschaltung	•	HK-Betriebsart 🖰 blinkt bei geschlossenem H1
	Zeile 71 = 0		Kontakt.
		•	BW-Betriebsarttaste blinkt wenn eingeschaltet.
	Gewählte HK-Betriebsarttaste blinkt bei		
	Sollwert		geschlossenem H1 oder H2 Kontakt.
	Zeile 71 oder 72 = 1	•	BW-Betriebsarttaste wird nicht beeinflusst.
	Zentraler-Standby-Schalter	•	HK-Betriebsart 🕛 blinkt.
	Zeile 95 = 1	•	BW-Betriebsarttaste wird nicht beeinflusst.
Einstellungen am	Funktion	Aus	wirkung auf Taste und Bedeutung
Raumgerät	Präsenztaste	•	HK-Betriebsart AutoO blinkt bei aktivierter
			Präsenztaste.
		•	BW-Betriebsarttaste wird nicht beeinflusst.
	Ferienfunktion	•	HK-Betriebsart Auto blinkt bei aktivierter

Raumgerät-Einfluss

Die Betriebsarten-Umschaltung am Raumgerät hat nur Einfluss, wenn am Regler auf Automatikbetrieb Auto@ geschaltet ist.

Ferienfunktion.

Die Raumtemperatur wird jedoch unabhängig von der gewählten Betriebsart am Regler über die PPS übermittelt.

# 1.3 Brauchwasser-Betriebsart

Nutzen	<ul> <li>Brauchwasser-Betriebsartenwahl unabhängig vom Heizbetrieb</li> <li>Umstellung direkt auf der Bedieneroberfläche</li> </ul>				
BeschreibungDie Brauchwasserbereitung kann unabhängig von den übrigen Betriebsarten EIN- bzvAUS-geschaltet werden.					
Einstellung 고	Die Brauchwasser-Betriebsart wird durch Betätigen der Drucktaste, auf der Bedieneroberfläche des Gerätes umgeschaltet.				
Auswirkung	<ul> <li>Mit der Umstellung wird der Brauchwasser-Betrieb ein- oder ausgeschaltet.</li> <li>Brauchwasserbereitung AUS - Kontrolllampe gelöscht. Das Brauchwasser wird nicht bereitet. Der Frostschutz bleibt jedoch aktiv und verhindert ein zu tiefes Absinken der Temperatur im Boiler.</li> <li>Brauchwasserbereitung EIN - Kontrollampe leuchtet. Das Brauchwasser wird gemäss den weiteren Einstellungen automatisch bereitet.</li> </ul>				
Benötigte Einstellungen	<ul> <li>Folgende Einstellungen beeinflussen die Brauchwasser-Berfür eine einwandfreie Funktion zu überprüfen:</li> <li><i>Einstellung</i></li> <li>Zeitschaltprogramm 3</li> <li>Brauchwasser Einschalttemperatur</li> <li>So-/Wi- Umschalttemperatur HK1 und HK2 (bei Elektroeinsatz)</li> <li>Brauchwasser-Zuordnung</li> <li>Brauchwassertemperatur Einschalttemperatur</li> <li>Brauchwasserprogramm</li> <li>Brauchwasserladung</li> <li>Brauchwasser Anfarderungaget</li> </ul>	Ereitung wesentlich und sind         Einstellung         19-25         26         29, 31         79         80         81         83         24			

## 1.4 Raumtemperatur-Nennsollwert

#### Nutzen

Beschreibung

Einfache und direkte Einstellung des gewünschten Raumtemperatur-Nennsollwertes

Die Heizung hat 3 unterschiedliche Sollwerte, die eingestellt werden können.

- Den hier beschriebenen Raumtemperatur-Nennsollwert
- Den Raumtemperatur-Reduziertsollwert (Einstellung in Zeile 27)
- Den Raumtemperatur-Frostschutz-Sollwert (Einstellung Zeile 28).

Einstellung



Auswirkung der

Temperatureinstellung



Die Räume werden bei aktivem Raumtemperatur-Nennsollwert auf die Einstellung am Temperatur-Drehknopf geheizt.

Auswirkung in den Betriebsarten:

, laominang	
Betriebsart	Auswirkung vom Drehknopf
Auto	Einstellung am Temperatur-Drehknopf wirkt für Heizphasen Ü .
×	Einstellung am Temperatur-Drehknopf wirkt dauernd.
	Einstellung am Temperatur-Drehknopf keine Wirkung.

#### Hinweis

Die Einstellung am Temperatur-Drehknopf hat gegenüber dem eingegebenen Raumtemperatur-Reduziertsollwert (Einstellzeile 27) Vorrang. Speziell dann, falls am Drehknopf tiefer eingestellt ist.

#### Beispiel

Auf den Raumtemperatur-Nennsollwert wird innerhalb der Heizphasen geregelt. Die Heizphasen richten sich nach der Einstellung "Zeile 6 bis 11" sowie "Zeile 13 bis 18".



Temperatureinstellung über Raumgerät Grundsätzlich hat die Sollwert-Einstellung bzw. -Verstellung über ein Raumgerät nur Wirkung wenn am Regler die Automatik-Betriebsart eingestellt ist !

#### QAA50

Der QAA50 hat eine Sollwert-Verstellung mit Drehknopf in einem +/- Bereich dessen Einstellung als Korrektur zum effektiv eingestellten Sollwert am Regler-Drehknopf addiert wird.

#### Beispiel:

Sollwert-Einstellung am Regler-Drehknopf Sollwert-Verstellung am Raumgerät-Drehknopf	20° C
Sollwert-Verstellung am Raumgerät-Drehknopf	+ 2° C
Resultierender Sollwert	22° C

## 1.5 Parametrierung Endbenutzer RVA 63.242 B

Einstellung für die individuellen Bedürfnisse des Endbenutzers

	Taste	Bemerkung	Zeile
1	Prog	Drücken Sie eine der Zeilenwahltasten "HOCH/TIEF". Dadurch gelangen Sie direkt in den Programmierbetrieb "Endbenutzer".	
2	Prog	Wählen Sie mit den Zeilenwahltasten die entsprechende Zeile an. In folgender Parameterliste sind alle möglichen Zeilen aufgeführt.	
3		Stellen Sie den gewünschten Wert mit der Plus- oder Minustaste ein. Die Einstellung wird gespeichert, sobald Sie den Programmierbetrieb verlassen oder in eine andere Zeile wechseln. In folgender Parameterliste sind alle möglichen Einstellungen ersichtlich.	
4	Auto	Durch Drücken einer der Betriebsart-Tasten verlassen Sie den Programmierbetrieb "Endbenutzer". → Hinweis: Nach ca. 8 Minuten ohne Betätigen einer Taste geht der Regler automatisch in die zuletzt gewählte Betriebsart zurück.	Dauer- anzeige

#### Beschreibung

Einstellung

## Übersicht der Endbenutzer-Parameter Serie B

RVA63.242		Funktion	Bereich	Einheit	Auflösung	Grundwerte
Uhre	einstel	lung				
1		Uhrzeit	023:59	Std / Min	1 Min	00:00
2		Wochentag	17	Tag	1 Tag	1
3		Datum (Tag, Monat)	01.0131.12	tt.MM	1	-
4		Jahr	19992099	jjjj	1	-
5		Wochentag - Vorwahl 1-7 Wochenblock 17 Einzeltage	1-7 / 17	Tag	1 Tag	1 - 7
6		Einschaltzeit 1. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	00:00
7		Ausschaltzeit 1. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	06:00
8		Einschaltzeit 2. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	16:00
9		Ausschaltzeit 2. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	19:00
10		Einschaltzeit 3. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	22:00
11		Ausschaltzeit 3. Phase	:24:00	Std / Min	10 Min	24:00
12		Wochentag - Vorwahl 1-7 Wochenblock 17 Einzeltage	1-7 / 17	Tag	1 Tag	-
13		Einschaltzeit 1. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	:
14		Ausschaltzeit 1. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	:
15		Einschaltzeit 2. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	:
16		Ausschaltzeit 2. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	:
17		Einschaltzeit 3. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	:
18		Ausschaltzeit 3. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	:
Zeits	chaltr	programm 3 (Brauchwasser)			-	
19	<i>F</i>	Wochentag - Vorwahl 1-7 Wochenblock 17 Einzeltage	1-7 / 17	Тад	1 Tag	1 - 7
20		Einschaltzeit 1. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	00:00
21		Ausschaltzeit 1. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	24:00
22		Einschaltzeit 2. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	:
23		Ausschaltzeit 2. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	:
24		Einschaltzeit 3. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	:
25		Ausschaltzeit 3. Phase	:24:00	Std / Min.	10 Min.	:
26		Brauchwasser Einschalttemperatur (TBWw) TBWRw Zeile 120 TBWmax Zeile 50 (OEM)	TBWRTBWmax	°C	1	44
Heiz	kreis					
27		Raumtemperatur-Reduziertsollwert (TRRw)Heizkreis1 und 2TRFRaumtemperatur-Frostschutz-Sollwert, Zeile 28TRNSollwertknopf Heizkreis	TRFTRN	°C	0,5	19
28		Raumtemperatur-Frostschutz-Sollwert (TRFw) Heizkreis 1 und 2 TRRw Zeile 27	4TRRw	°C	0,5	10
29		Sommer-/Winter Umschalttemperatur Heizkreis 1 (THG1)	830	°C	0,5	17

RVA63.242		Funktion	Bereich	Einheit	Auflösung	Grundwerte
30		Heizkennlinien-Steilheit Heizkreis 1 (siehe Diagramm) Bodenheizung Passiv ca. 2.5-4 / Minergie ca. 4-6 Standard 6-9 / Radiatoren 9-12.5	- : / 2,540	-	0,5	8.5
31		Sommer-/Winter Umschalttemperatur Heizkreis 2 (THG2)	830	°C	0,5	17
32		Heizkennlinien-Steilheit Heizkreis 2 (S2) -: Unwirksam 2,540 Wirksam (siehe Parameter 30)	-: / 2,540	-	0,5	-:
33		Raumtemperatur-Istwert (TRx)	050	°C	0,5	Istwert
34		Aussentemperatur-Istwert (TAx) Rückstellung der gedämpften Aussentemperatur auf TAx durch gleichzeitiges Drücken der + und - Tasten während 3 Sekunden.	-50+50	°C	0,5	Istwert
Wärt	meerz	euger				
35		WP-Betriebsstunden 1. Stufe oder BMU (tBR1)	065535	Std	1	Istwert
36		Zusatzheizung-Betriebsstunden 2. Stufe (tBR2) Ausgang K5	0 65535	Std	1	Istwert
37		Anzahl WP 1. Stufe	0 65535	-	1	Istwert
38		Anzahl Zusatzheizung 2. Stufe	0 65535	-	1	Istwert
Stan	dardw	verte				
39		Standard-Zeiten für Schaltprogramm 1,2,3 (Zeile 611, 1318 und 2025) Aktivieren durch gleichzeitiges Drücken der + und - Tasten während 3 Sekunden.	-	-	-	Istwert
Ferie	en					
40		Ferienperiode HK1+HK2	18	-	1	1
41		Ferienbeginn HK1+HK2          Keine Ferienperiode programmiert         Monat, Tag         Rückstellung der gewählten Ferienperiode durch gleichzeitiges         Drücken der + und - Tasten während 3 Sekunden.	01.0131.12	tt.MM	1	Datum
42		Ferienende HK1+HK2 Keine Ferienperiode programmiert Monat, Tag Rückstellung der gewählten Ferienperiode durch gleichzeitiges Drücken der + und - Tasten während 3 Sekunden.	01.0131.12	tt.MM	1	Datum
Serv	ice					
49		BMU-Fehlercode Anzeige 0255 Fehlercode	0255	-	1	Istwert
50		Fehleranzeige	0255	-	1	Istwert

\* Die Heizkennlinie

Mit der Heizkennlinie bildet der Regler den Vorlauftemperatur-Sollwert, damit selbst ohne Raumtemperatur-Fühler eine konstante Raumtemperatur erreicht wird. Je grösser die Steilheit der Heizkennlinie, desto höher ist der Vorlauftemperatur-Sollwert bei tiefen Aussentemperaturen.

#### ➔ Hinweis

Mit Raumtemperatur-Fühler wird ein wesentlich besserer Komfort erreicht.



TV Vorlauftemperatur

TA Gemischte Aussentemperatur

# 1.6 Kaminfeger

Nutzen	Mit einem Tastendruck ist die Anlage automatisch bereit für die Abgasmessung					
Beschreibung	Eine Funktion, speziell für die periodische Abgasmessung.					
Einstellung	Einschalten:	Die Kaminfegerfunktion wird durch Betätigen dieser Drucktaste angewählt. Sie ist für den Benutzer nur bei geöffneter Abdeckung auf der Reglerfront zugänglich.				
• *	Ausschalten:	<ul> <li>Durch Drücken einer der Betriebsarten- oder Funktionstasten</li> <li>Durch erneuten Druck auf die Kaminfeger-Taste</li> <li>Automatisch nach 1 Stunde</li> <li>Wahl einer Zahl im Ausgang-Test</li> </ul>				
Hinweise	<ul> <li>Beim Verlass Betriebsart z</li> <li>Während akt Brennerstufe</li> </ul>	sen der Funktion kehrt der Regler in die ursprünglich gewählte curück. tivierter Kaminfegerfunktion kann mit der - und + Taste die zweite e weg- resp. zugeschaltet werden.				
Kontrollampe	Bei leuchtender aktiv.	Kontrolllampe unter der Kaminfegertaste ist die Kaminfegerfunktion				
Auswirkung	Die Brennerstuf dabei nicht berü nur die Speiche Alle angeschlos schnell den Min Ist der Minimalw Pflichtlast nach abgenommen w	en 1 und 2 werden eingeschaltet. Die Speicher-Schaltdifferenz wird acksichtigt. Damit ein möglichst dauernder WP-betrieb erzielt wird, ist rtemperatur-Maximalbegrenzung (TKmax) als Ausschaltpunkt aktiv. senen Verbraucher sind vorerst gesperrt, damit der Speicher möglichst imalwert von 55°C erreicht. vert von 55°C erreicht, werden die vorhandenen Heizkreise mit einer und nach eingeschaltet, damit die vom Speicher produzierte Wärme vird und so der WP eingeschaltet bleibt				
Maximalbegrenzung	Während aktivie begrenzung (TK	erter Kaminfegerfunktion bleibt die Kesseltemperatur-Maximal- (max) aus Sicherheitsgründen wirksam.				
Anzeige		К6 О́с БЧ°С 12 16 20 24				



Die Taste Kaminfeger darf für Wärmepumpen betrieb nicht betätigt werden !

## Handbetrieb

Nutzen	Manueller Heizbetrieb be	i Ausfall der Steuerung				
Beschreibung	Der Handbetrieb ist eine Betriebsart in der sämtliche erforderlichen Anlagenteile von Hand eingestellt und überwacht werden müssen. Die Regelfunktionen des Gerätes haben keine Auswirkungen mehr auf die Relais.					
Kesseltemperatur	Der benötigte Speichertemperatur-Sollwert muss am Speicherthermostaten von Hand eingestellt werden sofern vorhanden. Die Speichertemperatur jedoch, kann in der Einstellzeile 56 abgelesen werden.					
Raumtemperatur	Die Temperatur der Heizkrei manuelle Betriebsart gestell kann in der Einstellzeile 33 o	se kann mit dem Mischventil, v : werden muss, reguliert werde dennoch abgelesen werden.	<i>w</i> elches ebenfalls auf n. Die Raumtemperatur			
Einstellung	Einschalten: Der Handbetrieb wird durch Betätigen dieser Drucktaste ange Die Taste ist für den Benutzer erst bei geöffneter Abdeckung a Reglerfront zugänglich.					
© Zuul	Ausschalten: • Durch • Durch	Drücken einer Betriebsarten-Ta erneuten Druck auf die Handbo	aste etrieb-Taste			
Hinweis	Beim Ausschalten der Funkt Betriebsart zurück.	ion kehrt der Regler in die ursp	orünglich gewählte			
Auswirkung	Sobald die Handbetriebsart folgende Zustände:	eingeschaltet wird, schalten sä	imtliche Relais dauernd auf			
	Ausgang	Anschluss	Zustand			
	WP Stufe 1 und 2	K4, K5	EIN			
	Heizkreispumpe	Q2	EIN			
	Brauchwasser-Ladepumpe	Q3	EIN			
	Brauchwasser-Umlenkventil	Y3	AUS			
	Mischerausgänge	Y1 / Y2	AUS (stromlos)			
	Multifunktionaler Ausgang	K6	EIN			
Hinweis	Die einstellbare Maximalbeg mehr wirksam. Die Anlage wird durch die Si	renzung der Speichertemperat	tur ist im Handbetrieb nicht s eine Störung auslösen!			
Anzeige	ᠿᠿॾॏॖॖॖॖऀ ॣॏ <sup>⋈</sup> ▼ К6	<u>) מ</u> ב זר				
	0 4 8 12 16					





	Uhre	einstellun	g				
Nutzen	• E • S	infache l Schnelle l	Uhrumstellung zwis und übersichtliche 2	schen Somr Zeiteinstellu	ner- und Ing	Winterzeit	_
Beschreibung	Dam Scha	iit die Fur altuhr mit	nktion des Heizprog Uhrzeit und Woch	grammes ge entag richtig	ewährleis g eingest	stet ist, muss die Tageszeit- tellt werden.	_
Systemzeit	Die l entsj	Jhrzeit ka prechenc	ann über das Buss I eingestellt ist. Sie	ystem fernv he dazu im	erstellt v Stichwo	verden, sofern der Uhrbetrieb rtverzeichnis unter "Uhr-Betrieb".	_
	1.7	Üh	rzeit				
Einstellung	1. N	/lit den Ze	eilenwahl-Tasten d	ie Programr	nierzeile	1 anwählen.	
	2. N	lit den Pl	us-Minustasten die	e Zeit einste	llen.		
	Einste	Einstellbereich Einheit					
	00:00	00:0023:59 Stunde : Minute					
Auswirkung	Die U wich	Jhrzeit de tig, dami	es Reglers wird au t das Heizprogrami	f die einges m des Regle	tellte Zei ers wuns	it gesetzt. Diese Zeiteinstellung ist schgemäss läuft.	_
Hinweise	• V • N	Vährend 1it jedem	des Einstellvorgan Tastendruck auf P	ges läuft die Ius oder Mi	e Uhr we nus, wer	iterhin mit. den die Sekunden auf 0 gesetzt.	
	1.8	8 Wo	chentag				
Einstellung	1. N	/lit den Ze	eilenwahl-Tasten d	ie Programr	nierzeile	2 anwählen.	_
	2. N	lit den Pl	us-Minustasten de	n Wochenta	ag einste	llen.	
[ 2]	Einste	Einstellbereich Einheit					
	17		Т	ag			
Auswirkung	Die 2 wich	Zeitschali tig, dami	tuhr wird auf den e t das Heizprogrami	ingestellten m des Regle	Tag ges ers wuns	etzt. Diese Zeiteinstellung ist schgemäss läuft.	_
Wochentagtabelle	1	=	Montag	5	=	Freitag	
č	2	=	Dienstag	6	=	Samstag	
	3	=	Mittwoch	7	=	Sonntag	
	4	=	Donnerstag				

# Zeitschaltprogramm 1

Nutzen	<ul> <li>Die Heizung läuft nur dann, wenn Sie die Wärme wirklich benötigen.</li> <li>Der Benutzer kann die Heizzeiten auf seinen Tagesablauf einstellen.</li> <li>Durch eine gezielte Nutzung des Heizprogrammes kann Energie eingespart werden.</li> </ul>
Beschreibung	Das Schaltuhrprogramm besteht aus den Schaltzeiten die für die Wochentage oder den Wochenblock eingegeben werden. Der Regler hat 3 unabhängig voneinander funktionierende Zeitschaltprogramme. Das Zeitschaltprogramm 1 ist grundsätzlich für den Heizkreis 1 vorgesehen.
	1.9 Wochentag-Vorwahl für Zeitschaltprogramm 1
Beschreibung	Dies ist eine Vorwahl der Wochentage oder des Wochenblockes, zur Einstellung der Schaltzeiten für das Zeitschaltprogramm 1. Das so eingestellte Heizprogramm wird mit der Automatik-Betriebsart Auto@ aktiv.
Einstellung	1. Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 5 anwählen.         2. Mit den Plus-Minustasten den Wochenblock oder Einzeltag vorwählen. <i>Einstellbereich</i> 1-7         Wochenblock         17
Wichtig	<ul> <li>Diese Einstellung muss derjenigen der Schaltzeiten vorgehen !</li> <li>Für jeden Tag der andere Schaltzeiten haben soll, muss die Einzeltag-Vorwahl mit anschliessender Schaltzeiten-Eingabe wiederholt werden.</li> </ul>
Auswirkung	Mit dieser Einstellung wählt man entweder die ganze Woche (1-7) oder Einzeltage (17) vor.
Bei Eingabe <b>1-7</b>	Wochenblock Die Schaltzeiten von Zeile 611 werden von Montag bis Sonntag für jeden Tag identisch eingetragen.
Beispiel:	Mo So C So C C C C C C C C C C C C C C C
	Schaltzeit für Nennsollwert Schaltzeit für Reduziertsollwert

#### Einzeltage

Die Einstellung der Schaltzeiten von Zeile 6...11 werden **nur** für den hier gewählten einzelnen Tag eingetragen.

→ Tip

Zuerst mit Wochenblock (1-7) die Schaltzeiten eingeben, welche für die Mehrzahl der Tage gewünscht wird und danach mit Einzeltag (1...7) die entsprechenden Tage abändern.



Beispiel:

## 1.10 Schaltzeiten für Zeitschaltprogramm 1

Beschreibung	Dies ist die Einstellung der Schaltzeiten für das Zeitschaltprogramm 1 an denen die Temperatur-Sollwerte für den Heizkreis 1 umgeschaltet werden.						
	Das so ei	ngestellte Heizprogramm wird	mit der Automatik-Betriebsart	Auto aktiv.			
Einstellung	1. Mit de	n Zeilenwahl-Tasten die Progr	ammierzeile 6 bis 11 anwähle ale die Schaltzeit einstellen	n.			
5 1	Einstellberei	ch <u>Einheit</u>	Standardeins	stellung			
L •••• L	:24	:00 Std : Min	siehe Pro	ogrammübersicht			
Wichtig !	Zuerst de	Zuerst den Wochentag vorwählen, für den die Schaltzeiten eingetragen werden sollen !					
Hinweis	Die Eingaben werden anschliessend vom Regler auf richtige Reihenfolge überprüft und eingeordnet.						
Auswirkung	Das Programm schaltet an den eingegebenen Zeiten auf die entsprechenden Temperatur-Sollwerte um. Die nachstehende Tabelle "Programmübersicht" zeigt zu welchen Schaltzeiten die Sollwerte aktiviert werden. Bei Eingabe: : Schaltpunkt nicht aktiv						
		geheizt.					
Programmübersicht	Zeile	Schaltpunkt	Temperatur-Sollwert	Standard			
	<u></u> <u></u>	Einschaltzeit Phase 1	Drehknopf-Sollwert	00 : 00			
		Ausschaltzeit Phase 1	Reduziert-Sollwert	06 : 00			
	8	Einschaltzeit Phase 2	Drehknopf-Sollwert	16 : 00			
	3	Ausschaltzeit Phase 2	Reduziert-Sollwert	19:00			
	10	Einschaltzeit Phase 3	Drehknopf-Sollwert	22 : 00			
		Ausschaltzeit Phase 3	Reduziert-Sollwert	24:00			

#### Raumgerät Einfluss

In Betriebsart "AUTO" kann das Zeitschaltprogramm sowohl am Regler (wie oben beschrieben) als auch am Raumgerät QAA70 eingestellt werden. Jeweils der "letzte" Eingriff" ist wirksam.

# Zeitschaltprogramm 2

Nutzen	<ul> <li>Die Heizung läuft nur dann, wenn Sie die Wärme wirklich benötigen.</li> <li>Der Benutzer kann die Heizzeiten auf seinen Tagesablauf einstellen.</li> <li>Durch eine gezielte Nutzung des Heizprogrammes kann Energie eingespart werden.</li> </ul>					
Beschreibung	Das Schaltuhrprogramm Wochenblock eingegeb funktionierende Zeitsch Das Zeitschaltprogramm Zirkulationspumpe vorg	Das Schaltuhrprogramm besteht aus den Schaltzeiten die für die Wochentage oder den Wochenblock eingegeben werden. Der Regler hat 3 unabhängig voneinander funktionierende Zeitschaltprogramme. Das Zeitschaltprogramm 2 ist grundsätzlich für den Heizkreis 2 oder die Brauchwasser- Zirkulationspumpe vorgesehen.				
	1.11 Wochent program	ag-Vorwahl für Zeitschalt m 2				
Beschreibung	Dies ist eine Vorwahl de Schaltzeiten für das Ze Das so eingestellte Hei	er Wochentage oder des Wochenblockes, zur Einstellung der itschaltprogramm 2. zprogramm wird mit der Automatik-Betriebsart Auto aktiv.				
Einstellung	1. Mit den Zeilenwahl-	Tasten die Programmierzeile 12 anwählen.				
12	1. Mit den Plus-Minust	asten den Wochenblock oder Einzeltag vorwählen.				
	1-7 17	Einzeltage				
Wichtig	Diese Einstellung m	uss derjenigen der Schaltzeiten vorgehen !				
	<ul> <li>F ür jeden Tag der a anschliessender Sc</li> </ul>	ndere Schaltzeiten haben soll, muss die Einzeltag-Vorwahl mit haltzeiten-Eingabe wiederholt werden.				
Auswirkung	Mit dieser Einstellung w (17) vor. Bei Eingabe: <b>1-7 Wochenblock</b> Die Schaltzeiten identisch eingetr	vählt man entweder die ganze Woche (1-7) oder Einzeltage von Zeile 1318 werden von Montag bis Sonntag für jeden Tag ragen.				
	17 Einzeltage Die Einstellung o gewählten einze	ler Schaltzeiten von Zeile 1318 werden <b>nur</b> für den hier Inen Tag eingetragen.				
Beispiel:	Als Beispiel siehe die G	Grafik im vorhergehenden Kapitel "Zeitschaltprogramm 1".				

Beschreibung	Dies ist die Einstellung der Schaltzeiten für das Zeitschaltprogramm 2 an denen die Temperatur-Sollwerte für den Heizkreis 2 umgeschaltet werden. Das so eingestellte Heizprogramm wird mit der Automatik-Betriebsart Auto@ aktiv.						
Einstellung	2. Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 13 bis 18 anwählen.						
	T. MIT de Einstellbereid	n Pius	Einheit		Stellen. Standardeinste	ellung	
L <u></u> L <u></u>	:24	:00	Std : Min		siehe Prog	grammübersicht	
Wichtig !	Zuerst de	n Woo	chentag vorwählen, für de	en die Schaltzeiten ei	ingetragen	werden sollen !	
Hinweis	Die Einga eingeordr	iben w net.	verden anschliessend vor	n Regler auf richtige	Reihenfol	ge überprüft und	
Auswirkung	Das Programm schaltet an den eingegebenen Zeiten auf die entsprechenden Temperatur-Sollwerte um. Die nachstehende Tabelle "Programmübersicht" zeigt zu welchen Schaltzeiten die Sollwerte aktiviert werden.						
	Bei Eingabe: – – : – – Schaltpunkt nicht aktiv						
	00:0024:00 Am eingegebenen Zeitpunkt wird auf die entsprechende Temperatur geheizt.						
Programmübersicht	Zeile	Schal	tpunkt	Temperatur-Sollwert		Standard	
	13	Eins	schaltzeit Phase 1	Drehknopf-Sollwert	:	:	
	14	Aus	schaltzeit Phase 1	Reduziert-Sollwert		:	
	15	Eins	schaltzeit Phase 2	Drehknopf-Sollwert	:	:	
	15	Aus	schaltzeit Phase 2	Reduziert-Sollwert		:	

Einschaltzeit Phase 3

Ausschaltzeit Phase 3

1.12 Schaltzeiten für Zeitschaltprogramm 2

#### Raumgerät Einfluss

17

18

Durch den Einsatz eines Raumgerätes QAA70, wird das Heizprogramm überschrieben. Dies funktioniert jedoch nur, wenn am Regler die Betriebsart "AUTO" eingestellt ist. Siehe dazu auch im Stichwortverzeichnis unter "Raumgeräte-Werte".

Drehknopf-Sollwert

Reduziert-Sollwert

--:--

-:--

Nutzen • Das Brauchwasser wird nur dann bereitet, wenn Sie es wirklich benötigen. Der Benutzer kann die Aufheizzeiten auf seinen Tagesablauf einstellen. Durch eine gezielte Nutzung des Zeitschaltprogrammes kann Energie eingespart werden. Beschreibung Das Schaltuhrprogramm besteht aus den Schaltzeiten die für die Wochentage oder den Wochenblock eingegeben werden. Der Regler hat 3 unabhängig voneinander funktionierende Zeitschaltprogramme. Das Zeitschaltprogramm Brauchwasser ist nur für die Brauchwasserbereitung vorgesehen. 1.13 Wochentag-Vorwahl für Zeitschaltprogramm 3 (Brauchwasser) Beschreibung Dies ist eine Vorwahl der Wochentage oder des Wochenblockes, zur Einstellung der Schaltzeiten für das Zeitschaltprogramm des Brauchwassers. Das so eingestellte Zeitschaltprogrammes wird mit der Brauchwasserbetriebsart-Taste Aktiviert. Einstellung 1. Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 19 anwählen. 2. Mit den Plus-Minustasten den Wochenblock oder Einzeltag vorwählen. 19 Einstellbereich Einheit 1-7 Wochenblock 1...7 Einzeltage Diese Einstellung muss derjenigen der Schaltzeiten vorgehen ! Wichtig Für jeden Tag der andere Schaltzeiten haben soll, muss die Einzeltag-Vorwahl mit anschliessender Schaltzeiten-Eingabe wiederholt werden. Mit dieser Einstellung wählt man entweder die ganze Woche (1-7) oder Einzeltage Auswirkung (1...7) vor. Bei Eingabe: 1-7 Wochenblock Die Schaltzeiten von Zeile 20...25 werden von Montag bis Sonntag für jeden Tag identisch eingetragen. 1...7 Einzeltage Die Einstellung der Schaltzeiten von Zeile 20...25 werden nur für den hier gewählten einzelnen Tag eingetragen. Beispiel: Als Beispiel siehe die Grafik im vorhergehenden Kapitel "Zeitschaltprogramm 1".

## Zeitschaltprogramm 3 (Brauchwasser)

# 1.14 Schaltzeiten für Zeitschaltprogramm 3 (Brauchwasser)

Beschreibung	Dies ist die Einstellung der Schaltzeiten für das Zeitschaltprogramm Brauchwasser, an denen die Temperatur-Sollwerte für das Brauchwasser umgeschaltet werden. Das so eingestellte Zeitschaltprogrammes wird mit der Brauchwasserbetriebsart-Taste					
Einstellung	1. Mit de	en Zeilenwahl-Tasten die I	Programmierzeile 2	0 bis 25 anwähle	en.	
1281 1251	<i>Einstellberei</i>	ich <u>Einhe</u>		Standardeins	tellung	
	:24	4:00 Std	: Min	siehe Pro	grammübersicht	
Wichtig !	Zuerst de	en Wochentag vorwählen,	für den die Schaltz	eiten eingetrage	n werden sollen !	
Hinweis	Die Einga eingeord	aben werden anschliesser net.	nd vom Regler auf r	richtige Reihenfo	lge überprüft und	
Auswirkung	<ul> <li>Das Programm schaltet an den eingegebenen Zeiten auf die entsprechenden Temperatur-Sollwerte um. Die nachstehende Tabelle "Programmübersicht" zeigt zu welchen Schaltzeiten die Sollwerte aktiviert werden.</li> <li>Bei Eingabe:</li> <li>:- Schaltpunkt nicht aktiv</li> <li>00:0024:00 Am eingegebenen Zeitpunkt wird auf die entsprechende Temperatur gebeizt</li> </ul>					
Programmübersicht	Zeile	Schaltmunkt	Brauchwasserter	mperatur-Sollwert	Standard	
	2010	Finschaltzeit Phase 1	Drauenwasserier		00.00	
	21	Ausschaltzeit Phase 1	Reduziert-S	ollwert	24:00	

Einschaltzeit Phase 2

Ausschaltzeit Phase 2

Einschaltzeit Phase 3

Ausschaltzeit Phase 3

22

23

24

25

26

80

26

80

Nenn-Sollwert

Nenn-Sollwert

Reduziert-Sollwert

Reduziert-Sollwert

--:--

--:--

--:--

-:--

#### Brauchwasserwerte

# 1.15 Brauchwassertemperatur-Nennsollwert (TBWw)



Heizkreise

1.16 Raumtemperatur-Reduziertsollwert (TRRw)

Nutzen	Tiefere Raumtemperatur ausserhalb der Nutzungszeiten, z.B. während der Nacht							
	Einsparung im Energieverbrauch							
Beschreibung	<ul> <li>Am Regler können 3 verschiedene Sollwerte eingestellt werden:</li> <li>Den hier beschriebenen Raumtemperatur-Reduziertsollwert</li> <li>Den Raumtemperatur-Nennsollwert (Einstellung am Temperatur-Drehknopf)</li> <li>Den Raumtemperatur-Frostschutz-Sollwert (Einstellung Zeile 28).</li> </ul>							
Einstellung	<ol> <li>Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 27 anwählen.</li> <li>Mit den Plus-Minustasten den Raumtemperatur-Reduziertsollwert einstellen.</li> <li><i>Einstellbereich zwischen</i></li> <li><i>Einheit</i></li> <li><i>Standardeinstellung</i></li> </ol>							
	TRFTRN °C 19							
	TRFRaumtemperatur-Frostschutz (Einstellung Zeile 28)TRNRaumtemperatur-Nennsollwert am Drehknopf							
Hinweis	Geht die Einstellung nicht auf den gewünschten Wert, ist ev. der Drehknopf zu tief eingestellt. Es ist nicht möglich den Wert höher als die aktuelle Einstellung am Drehknopf einzugeben.							
	2373Z10							
	★ -							
	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 °C Bereich der Raumsollwerte 27 Einstellung "Raumtemperatur-Reduziertsollwert" 28 Einstellung "Raumtemperatur-Frostschutz-Sollwert"							
Auswirkung	Durch die Einstellung verändert sich der Raumtemperatur-Reduziertsollwert, auf den die Temperatur in den Wohnräumen ausserhalb der Heizphasen $\Bbb C$ geregelt wird.							
Beispiel	Die Heizphasen richten sich nach der Einstellung "Zeile 6 bis 11".							

δ

2373Z11

24 h

# 1.17 Raumtemperatur-Frostschutz-Sollwert (TRF)

Nutzen	Schützt das Ge	bäude vor Frostschäden				
Achtung	Die Funktion kann nur bei funktionsfähiger Heizungsanlage gewährleistet werden !					
Beschreibung	Der Frostschutz ist unter den Gefrierpu	eine automatische Einscha unkt sinkt.	tfunktion, falls die Aussentempera	ıtur		
Einstellung	<ol> <li>Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 28 anwählen.</li> <li>Mit den Plus-Minustasten den Raumtemperatur-Frostschutz-Sollwert einstellen.</li> </ol>					
	4TRRw	°C	10	-		
	TRRw Raumt	emperatur-Reduziertsollwert (Einste	ellung Zeile 27)			
Auswirkung	Durch die Einstellu Frostschutzbetrieb	ng verändert sich der Raum	temperatur-Sollwert für den			
Gebäude Frostschutz	In der Betriebsart ( verhindert. Dabei v	D wird automatisch ein zu ti vird auf den Raumtemperatu	efes Absinken der Raumtemperati r-Frostschutz-Sollwert 🗱 geheizt.	ır.		
	∰ © ≪ *			2373Z10		
	0 2 4	6 8 10 12 14	16 18 20 22 24 2	26 °C		

Bereich der Raumsollwerte



Einstellung "Raumtemperatur-Reduziertsollwert"

Einstellung "Raumtemperatur-Frostschutz-Sollwert"

# 1.18 Sommer/Winter Umschalttemperatur Heizkreis 1 (THG1)

Nutzen	<ul> <li>Ganzjahresbetr</li> <li>Bei kurzen Kält</li> <li>Zusätzliche Spa</li> <li>Getrennte Ums</li> </ul>	rieb ohne Eingriff möglic eeinbrüchen schaltet die arfunktion schaltung der Heizkreise	h e Heizung nicht extra ein	
Beschreibung	Die Sommer/Winte Umschaltung der H ausschliesslich für	er Umschalttemperatur is Heizungsanlage zwische den Heizkreis 1.	st das Kriterium zur automatischen en Sommer- und Winterbetrieb	
Einstellung	2. Mit den Zeilenw 1. Mit den Plus-M Einstellbereich	vahl-Tasten die Program inustasten die Sommer/ 	nmierzeile 29 anwählen. Winter Umschalttemperatur einstellen. <u>Standardeinstellung</u>	
	830.0	°C	17	
Auswirkung	Durch Verändern o entsprechende Jah Bei Eingabe: Erhöhen: Umso Umso Senken: Umso Umso	des eingegeben Wertes nresphasen. Die Umstel chaltung <i>früher</i> auf Wint chaltung <i>später</i> auf Som chaltung <i>später</i> auf Wint chaltung <i>früher</i> auf Som	verkürzen oder verlängern sich die lung wirkt sich nur auf den Heizkreise erbetrieb merbetrieb. rerbetrieb merbetrieb.	1 aus.
Hinweise	<ul> <li>Die Sommer/W System wirken. Sommer/Winter</li> <li>Die Funktion wirken</li> <li>In der Anzeige</li> </ul>	'inter-Umschalttemperat (Siehe dazu auch im S r-Umschalttemperatur"). irkt nur in der Automatik erscheint "ECO"	ur kann lokal oder auf andere Geräte i tichwortverzeichnis unter "Wirkung -Betriebsart Auto	m
Umschaltung	Zur Ermittlung der ( ± einer fixen Scha dazu auch im Stich	Umschaltung wird die E aldifferenz) mit der gedä nwortverzeichnis unter "	instellung der So/Wi- Umschalttemper Impften Aussentemperatur verglichen. Gedämpfte Aussentemperatur ".	atur Siehe
	Heizung AUS (Wir	nter auf Sommer)	TAged > THG + 1°C	
	Heizung EIN (Som	mer auf Winter)	TAged < THG - 1°C	



Umschaltung	zwischen a	sommer-	una	vvinterbet	rie
<b>T A</b>	<b>O</b> 1"	<b>C</b> 1 A			

Ageu	Gedampile Aussemempe
	Co/W/ Linnachaltternanara

HG	So/Wi- Umschalt
Γ	Temperatur

- T T t Zeit
- н Heizung

# 1.19 Heizkennlinien-Steilheit Heizkreis 1 (S1)

Nutzen	Konstante Raumtemperatur trotz schwankender Aussentemperatur			
Beschreibung	Anhand der eingestellten Heizkennlinie bildet der Regler den Vorlauftemperatur- Sollwert ausschliesslich für Heizkreis 1.			
Einstellung	<ol> <li>Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 30 anwählen.</li> <li>Mit den Plus-Minustasten die Steilheit einstellen.</li> </ol>			
1301	Einstellbereich Einheit Standardeinstellung			
	2,540,0 Schritte 8,5 *			
Auswirkung	Bodenheizung Passiv 4-5, Minergie 5-6, Standart 6-9, Radiator 9-12.5Durch Verändern des eingegeben Wertes erhöht oder senkt sich die Steilheit der Heizkennlinie.Bei Eingabe:2,540,0Alle Funktionen des Heizkreises 1 ein.Erhöhen:Die Vorlauftemperatur steigt höher bei absinkender Aussentemperatur.Senken:Die Vorlauftemperatur steigt weniger hoch bei absinkender			
	Aussentemperatur.			
Die Heizkennlinie	Mit der Heizkennlinie bildet der Regler den Vorlauftemperatur-Sollwert, damit selbst ohne Raumtemperatur-Fühler eine konstante Raumtemperatur erreicht wird. Je grösser die Steilheit der Heizkennlinie, desto höher ist der Vorlauftemperatur- Sellwert hei tiefen Aussentemperaturen			
Hinweis	Mit Raumtemperatur-Fühler wird ein wesentlich besserer Komfort erreicht.			
ſ	the second secon			
Vorlauftemperatur- Sollwert	Der so ermittelte Vorlauftemperatur-Sollert dient in Form einer Sollwertanforderung zur Bildung des Speichertemperatur-Sollwertes.			

Siehe dazu im Stichwortverzeichnis unter "Speichertemperatur-Sollwertbildung".

1.20 Sommer/Winter Umschalttemperatur Heizkreis 2 (THG2)

Nutzen	<ul><li>Ganzjał</li><li>Bei kurz</li><li>Zusätzli</li><li>Getrenn</li></ul>	<ul> <li>Ganzjahresbetrieb ohne Eingriff möglich</li> <li>Bei kurzen Kälteeinbrüchen schaltet die Heizung nicht extra ein</li> <li>Zusätzliche Sparfunktion</li> <li>Getrennte Umschaltung der Heizkreise</li> </ul>		
Beschreibung	Die Somme Umschaltur ausschliese	Die Sommer/Winter Umschalttemperatur ist das Kriterium zur automatischen Umschaltung der Heizungsanlage zwischen Sommer- und Winterbetrieb ausschliesslich für den Heizkreis 2.		
Einstellung	instellung       Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 31 anwählen.         1. Mit den Plus-Minustasten die Sommer/Winter Umschalttemperatur eir			
31	Einstellbereich	Einheit	Standardeinstellung	
	830.0	°C	17	
Auswirkung	Durch Verändern des eingegeben Wertes verkürzen oder verlängern sich die entsprechende Jahresphasen. Die Umstellung wirkt sich nur auf den Heizkreise 2 au Bei Eingabe: Erhöhen: Umschaltung <i>früher</i> auf Winterbetrieb Umschaltung <i>später</i> auf Sommerbetrieb.			
	Senken:	Umschaltung <i>später</i> auf Winterbe Umschaltung <i>früher</i> auf Sommert	etrieb oetrieb.	
Hinweise	<ul> <li>Die Son Stichwo</li> <li>Die Fun</li> <li>In der A</li> </ul>	<ul> <li>Die Sommer/Winter-Umschalttemperatur wirkt nur lokal. Siehe dazu auch im Stichwortverzeichnis unter "Wirkung Sommer/Winter-Umschalttemperatur".</li> <li>Die Funktion wirkt nur in der Automatik-Betriebsart Autoel</li> <li>In der Anzeige erscheint "ECO"</li> </ul>		
Umschaltung	Nähere Ang Umschaltte	gaben zum Umschaltungs-Prozess mperatur Heizkreis 1" (THG1).	finden Sie unter " Sommer/Winter	

# 1.21 Heizkennlinien-Steilheit Heizkreis 2 (S2)

Nutzen	Konstante Raumtemperatur trotz schwankender Aussentemperatur				
Beschreibung	Anhand der eingestellten Heizkennlinie bildet der Regler den Vorlauftemperatur- Sollwert ausschliesslich für Heizkreis 2.				
Einstellung	<ol> <li>Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 32 anwählen.</li> <li>Mit den Plus-Minustasten die Steilheit einstellen.</li> </ol>				
32	Einstellbereich		Einheit		Standardeinstellung
	:-/2,5.	40,0	Schritte		8,5
	(siehe Parameter 50)				
Auswirkung	Durch Verändern des eingegeben Wertes erhöht oder senkt sich die Steilheit der Heizkennlinie. Bei Eingabe:				
	-:	-: Alle Funktionen des Heizkreises 2 aus. Gebäude- und Anlagenfrostschutz <b>nicht</b> aktiv (Kessel- und Brauchwasserfrostschutz bleiben aktiv).			
	2,540,0 Alle Funktionen des Heizkreises 2 ein.				
	Erhöhen: Die Vorlauftemperatur steigt höher bei sinkender Aussentemperat			der Aussentemperatur.	
	Senken: Die Vorlauftemperatur steigt <b>weniger hoch</b> bei sinkender Aussentemperatur.				
Hinweis	Diese Einstellung hat ebenfalls Auswirkung auf die Bildung des Anlagentypes der in Eistellzeile 53 angezeigt wird. Durch das Ein- bzw. Ausschalten des Heizkreises durch die Einstellungen – : – – oder einen Wert, verändert sich entsprechend die Anlagen- Konfigurierung.				
Die Heizkennlinie	Nähere Angaben zur Heizkennlinie finden Sie unter "Heizkennlinien-Steilheit Heizkreis 1 " (S1).				
Vorlauftemperatur- Sollwert	Der so ermittelte Vorlauftemperatur-Sollert dient in Form einer Sollwertanforderung zur Bildung des Speichertemperatur-Sollwertes. Siehe dazu im Stichwortverzeichnis unter "Speichertemperatur-Sollwertbildung".				

	Istwertanzeigen		
Nutzen	<ul><li>Anzeige der aktuellen Raumtemperatur</li><li>Anzeige der aktuellen Aussentemperatur</li></ul>		
Hinweis	Für alle Istwertanzeigen muss ein entsprechender Temperatur-Fühler angeschlossen sein.		
	1.22 Raumtemperatur-Istwert (TRx)		
Einstellung	1. Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 33 anwählen.		
<u> </u>	2. Mit den Plus-Minustasten ist keine Einstellung möglich. <i>Anzeigebereich Einheit</i>		
	050°C °C		
Auswirkung	Mit dem Einsteigen in die Bedienzeile wird automatisch die gemessene Temperatur vom Raumgerät angezeigt.		
Spezielle Anzeigen	Fühlerunterbruch oder kein Raumfühler angeschlossen0 0 0Fühlerkurzschluss		
	1.23 Aussentemperatur-Istwert (TAx)		
Einstellung	1. Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 34 anwählen.		
	2. Mit den Plus-Minustasten ist keine Einstellung möglich.		
11	- 50.0 + 50.0 °C		
Auswirkung	Mit dem Einsteigen in die Bedienzeile wird automatisch die gemessene Temperatur vom Aussentemperatur-Fühler angezeigt.		
Spezielle Anzeigen	Fühlerunterbruch oder kein Fühler angeschlossen0 0 0Fühlerkurzschluss		
Hinweis	Näheres zum Rücksetzen der gedämpften auf die aktuelle Aussentemperatur siehe im Stichwortverzeichnis unter "gedämpfte Aussentemperatur".		

# Anzeige Wärmepumpendaten

Nutzen	<ul> <li>Wichtige Information f ür Service und Wartung</li> <li>Keine zus ätzlichen mechanischen Z ähler notwendig</li> </ul>			
	1.24 Wärmepumpe-Betriebsstunden Stufe 1 (tBR1)			
Beschreibung	Hilfswert zum Feststellen der verbrauchten Energie.			
Einstellung	<ol> <li>Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 35 anwählen.</li> <li>Mit den Plus-Minustasten ist keine Einstellung möglich.</li> </ol>			
1351	Anzeigebereich Einheit			
	065535 Stunden			
Auswirkung	Mit dem Einsteigen in die Bedienzeile werden automatisch die aktuellen Betriebsstunden von der WP-Stufe 1 angezeigt.			
Betriebsstunden Zählung	Die Betriebsstunden der WP-Stufe 1 werden aufgrund des Signals vom Eingang E1 (z.B. Wärmepumpenbetrieb) gezählt. Das Eingangssignal muss dabei eine Spannung von AC 230 V aufweisen. Jeweils nach 2 gezählten Betriebsstunden oder bei Spannungsunterbruch wird der			
	neue Wert in einen unverlierbaren Speicher geschrieben. Es werden nur Stunden und			
Hinweis	keine Minuten zur Anzeige gebracht. Es kann also sein, dass bei einer erneuten Kontrolle der Anzeige noch nicht der aktuelle Wert erscheint, falls die Wärmepumpe noch keine weitere 2 Stunden gelaufen ist.			
Durchschnittliche Brennerlaufzeit	Zusammen mit der Anzeige der Wärmepumpen starts (Einstellzeile 37), ist es möglich die durchschnittliche Wärmepumpenlaufzeit zu ermitteln. Dies erlaubt Rückschlüsse auf eine: – Korrekte Auslegung der Anlage			

# 1.25 Zusatzheizung-Betriebsstunden Stufe 2 tBR2)

Beschreibung	Hilfswert zur Feststellung der durchschnittlichen Belastung der WP.		
Einstellung	<ol> <li>Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 36 anwählen.</li> <li>Mit den Plus-Minustasten ist keine Einstellung möglich.</li> </ol>		
36	Anzeigebereich	Einheit	
_	065535	Stunden	
Auswirkung	Mit dem Einsteigen i Betriebsstunden von	n die Bedienzeile werden automatisch die aktuellen der Zusatzheizung-Stufe 2 angezeigt.	
Betriebsstunden Zählung	Die Betriebsstunden der Zusatzheizung -Stufe 2 werden aufgrund des Signals von Ausgang K5 gezählt. Die Zählung verläuft unabhängig davon, ob vorgeschaltete Sicherheits-oder Begrenzungsthermostate die Steuerkette ausschalten. Es ist daher wichtig, dass solche Thermostaten den WP-betrieb möglichst nicht beeinflussen. Sonst werden zuviele Stunden gezählt. Jeweils nach 2 gezählten Betriebsstunden oder bei Spannungsunterbruch wird der neue Wert in einen unverlierbaren Speicher geschrieben. Es werden nur Stunden und keine Minuten zur Anzeige gebracht.		
Hinweis	Es kann also sein, d aktuelle Wert ersche gelaufen ist.	ass bei einer erneuten Kontrolle der Anzeige noch nicht der int, falls die 2. Zusatzheizung -Stufe noch keine weitere 2 Stunden	

# 1.26 Anzahl Wärmepumpen starts Stufe 1

Beschreibung	Hilfswert zur Ermittlung der durchschnittlichen Brennerlaufzeit.		
Einstellung	<ol> <li>Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 37 anwählen.</li> <li>Mit den Plus-Minustasten ist keine Einstellung möglich.</li> </ol>		
1371	Anzeigebereich	Einheit	
	065535	Anzahl	
Auswirkung	Mit dem Einsteigen Stufe 1 angezeigt.	in die Bedienzeile wird automatisch die Anzahl Starts der Brenner-	
WPstart	Die Brennerstarts v	verden alle 2 Stunden oder bei Spannungsunterbruch in einen	
Zählung	unverlierbaren Spe	icher geschrieben.	
HINWEIS	Es kann also sein,	alle Wert erscheint	
Durchschnittliche	Zusammen mit der	Anzeige der WP-Betriebsstunden (Finstellzeile 35), ist es möglich	
WPlaufzeit	die durchschnittlich	e Wärmepumpenlaufzeit zu ermitteln.	
	Dies erlaubt Rücks	chlüsse auf eine:	
	<ul> <li>Korrekte</li> </ul>	Auslegung der Anlage	
	1.27 Anzahl	Zusatzheitzungsanforderungen Stufe 2	
Beschreibung	Hilfswert zur Ermitt	lung der durchschnittlichen Brennerlaufzeit.	
Einstellung	1. Mit den Zeilenw	ahl-Tasten die Programmierzeile 38 anwählen.	
	2. Mit den Plus-Mi	nustasten ist keine Einstellung möglich.	
[38]	Anzeigebereich	Einheit	
	065535	Anzahl	
Auswirkung	Mit dem Einsteigen	in die Bedienzeile wird automatisch die Anzahl Starts der	
-	Zusatzheizung-Stu	fe 2 angezeigt.	
Heizungsanforderung	Die Zusatzheizung	starts werden alle 2 Stunden oder bei Spannungsunterbruch in	
Zählung	einen unverlierbaren Speicher geschrieben.		
Hinweis	Es kann also sein,	dass bei einer erneuten Kontrolle der Anzeige innerhalb 2 Stunden	
	noch nicht der aktu	elle Wert erscheint.	
Durchschnittliche Zusatzbeizungslaufzeit	∠usammen mit der	Anzeige der Zusatzheizung -Betriebsstunden (Einstellzeile 36), ist	
Lusaizneizungslauizell			
		Auslegung der Anlage	
	Non ente	, acregang acr , anago	

# 1.28 Fehleranzeige

Nutzen	Einfache Anlagenkontrolle			
	Hilfsmittel bei der Fehlersuche			
Beschreibung	Der Regler zeigt Fehler an, die im Gerät selbst oder beim System auftreten können.			
	Im Norm	albetrieb erscheint auf der Anzeige "Er" wenn ein Fehler aufgetreten ist.		
Einstellung	1. Mit den Zeilenwahl-Tasten die Programmierzeile 50 anwählen.			
	2. Mit den Plus-Minustasten die Fehlerliste anzeigen.			
50	Anzeigebereich Einheit			
	0255	-		
Auswirkung	Mit dem	Finsteigen in die Bedienzeile wird automatisch der erste Fintrag in der		
	Fehlerlis	te angezeigt.		
Hinweis	Mit den <	kann zwischen den Fehlermeldungen gewechselt werden.		
Fehlermeldungen	Der Regler kann max. 2 Fehlermeldungen speichern. Die Fehlermeldung löscht nur			
	dann, we	enn die Fenierursache benoben wurde. Stenen weitere Fenier an, kommen		
Gerätefehler	Fehler di	e an diesem Gerät auftreten können:		
Geraldienen	Anzeige Fehlerbeschreibung			
	Leer	Kein Fehler		
	10	Aussentemperatur-Fühler		
	20	Speichertemperatur-Fühler		
	28	Abgastemperatur-Fühler		
	30	Vorlauftemperatur-Fühler		
	40	Rücklauftemperatur-Fühler		
	50	Brauchwassertemperatur-Fühler an B3		
	52	Brauchwassertemperatur-Fühler an B31		
	58	Brauchwasserthermostat oder H2-Kontakt		
	61	Störung Raumgerät		
	62	Falsches Raumgerät		
	80	Keine LPB-Kommunikation		
	81	LPB-Kurzschluss		
	82	Adresskollision auf dem LPB (mehrmals gleiche		
		Adresse)		
	86	PPS-Kurzschluss		
	100	Zwei Uhrzeitmaster vorhanden		
	140	Unzulässige LPB-Geräte- oder Segmennummer		
	145	Falsches Gerät an PPS angeschlossen		
	146	Unzulässige Anlagenkonfiguration		
	162	Fehler H2-Kontakt (B31)		

#### Fehlerhafte Geräte

 Andere Geräte die Fehler aufweisen und über Kommunikation gemeldet werden:

 Anzeige
 Fehlerbeschreibung

 Zum Beispiel:
 20 00.01

 Fehler mit Adresse des fehlerhaften Gerätes

Die erste Ziffer zeigt den Fehler-Code (20) Die zweite Ziffer zeigt die Segment-Adresse des fehlerhaften Gerätes (00.) Die dritte Ziffer zeigt die Geräte-Adresse des fehlerhaften Gerätes (.01)

#### Anzeige

Beispiel einer Anzeige bei einem aufgetretenen Fehler:

